



SOUPRAVY ADAPTÉRŮ FILTRŮ.



Soupravy adaptérů vzduchových filtrů OilSafe® umožňují instalaci vzduchových filtrů na jakýkoli sud nebo skladovací nádrž hydraulické kapaliny a převodovku. V zájmu zabránění kontaminace může být olej čerpán do zařízení nebo z něj odčerpáván bez nutnosti otevření do atmosféry.

SOUPRAVY ADAPTÉRŮ FILTRŮ.



SOUPRAVA ADAPTÉRU SUDŮ



SOUPRAVA ADAPTÉRU NÁDRŽÍ
HYDRAULICKÉ KAPALINY



SOUPRAVA ADAPTÉRU PŘEVODOVEK

Soupravy adaptérů jsou k dispozici v tmavě šedé barvě a jsou konfigurovány s barevnými rychlospojkami*, které jsou nabízeny v 10 známých barvách OilSafe nebo ve stříbrné barvě, bez rychlospojek nebo rychlospojek Iso-b.

SOUPRAVA ADAPTÉRU SUDŮ

Použitím souprav adaptérů sudů je možné nainstalovat vzduchové filtry na jakoukoli skladovací nádrž nebo sud: Dosud neexistoval čistší a efektivnější způsob skladování, filtrování a čerpání maziv ze sudu. Jedinečná konstrukce zajišťuje, že veškerá manipulace s kapalinou probíhá prostřednictvím jednoho adaptéru. Adaptéry z eloxovaného hliníku mají barevné rychlospojky pro čerpání oleje do sudu a z něj. Přístup k oleji jedním otvorem snižuje kontaminaci, protože sud zůstává uzavřený. Nezávislé filtrační jednotky se snadno připojují k adaptéru, aniž by došlo k narušení účinnosti vzduchového filtru.

SOUPRAVA ADAPTÉRU NÁDRŽÍ HYDRAULICKÉ KAPALINY

Soupravy adaptérů nádrží hydraulické kapaliny umožňují instalaci vzduchových filtrů na jakoukoli nádrž nebo zásobník hydraulické kapaliny. Adaptéry z eloxovaného hliníku mají barevné rychlospojky pro čerpání oleje do sudu a z něj, což umožňuje, aby systém zůstal stále uzavřený, výrazně se snížila kontaminace a zvýšila bezpečnost při manipulaci s olejem. Nezávislé filtrační jednotky se snadno připojují k adaptéru, aniž by došlo k narušení účinnosti vzduchového filtru nebo otevírání nádrže.

• ADAPTÉR S KLENUTOU PŘÍRUBOU

Adaptéry s klenutou přírubou poskytují nízkoprofilový, ale robustní způsob montáže vzduchového filtru s 1" závitem NPT k nádrži hydraulické kapaliny. Adaptér obsahuje těsnění se šesti otvory ve vzoru ANSI, upevňovací prvky pro dokonalou výměnu bajonetové příruby a odvětrávacího uzávěru. Zkosený povrch odvádí rozlité kapaliny a nečistoty od otvoru.



SOUPRAVA ADAPTÉRU PŘEVODOVEK

Soupravy adaptérů převodovek umožňují instalaci vzduchových filtrů na jakoukoli převodovku. Adaptéry z eloxovaného hliníku mají barevné rychlospojky pro čerpání oleje do sudu a z něj, aniž by bylo nutné otevírat převodovky do atmosféry. Pomocí adaptéru lze provádět nezávislou filtraci, výměnu oleje a odběr vzorků. Představují rychlejší, jednodušší a čistší způsob manipulace s převodovými oleji a snižují pronikání.

*Byla provedena kontrola barevných rychlospojek s cílem zajištění, že eloxované barvy jsou v rozsahu barevného spektra OilSafe. Barva a odstín se mohou u eloxovaných součástí lišit, což nemá vliv na provozní výkon výrobku.



Konfigurace soupravy adaptéru – č. dílů:

Provedení adaptérů

Sudový adaptér = 960
Adaptér nádrže hydraulické kapaliny = 961
Adaptér převodovky = 962

+ velikost rychlospojky

(Pouze pro adaptér převodovky = 962)

1 = 1"

12 = 1/2"

34 = 3/4"

+ barva rychlospojky

BG = béžová PL = fialová
BK = černá RD = červená
BL = modrá SL = stříbrná
DG = tmavě zelená YL = žlutá
GY = šedá ISO = bez barvy (iso-b)
MG = střední zelená NQ = bez rychlospojky
OR = oranžová

+ typ rychlospojky

(Nepřidávat, pokud je vybráno NQ pro barvu rychlospojky)

M = vnější závit

MF = vnější a vnitřní závit

(PŘÍKLAD: 960BGM – sudový adaptér, béžový, vnější závit)

oilsafe.com



WHITMORE